

INSTRUCTIVO DE INSTALACION DE DISPENSER FRIO CALOR

1. Retira el dispenser del empaque.
2. Ubícalo desenchufado en el espacio destinado, cerca de un enchufe 220V.
 - **No recomendable instalarlo en alfombras o pisos flotantes.**
3. Corroborar que este nivelado. De no ser así, intenta ajustando desde los pies plásticos en la base. El espacio entre la pared y el dispenser debe ser mínimamente de 5cm para que el motor no recaliente.
4. Coloca el botellón y aguarda a que se llenen los depósitos de agua fría y caliente.
 - **Asegúrate de haber retirado la etiqueta de seguridad del botellón.**
5. Una vez llenos los depósitos, aguardar un lapso de 2 a 3 horas, enchufar el dispenser. Corrobora que las teclas estén en posición de encendido y espera 30 minutos para confirmar que las temperaturas (fría/caliente) sean las adecuadas. Sabrás que el deposito se encuentra lleno cuando veas el botellón cargado por la mitad.

¡IMPORTANTE!

No instalar el dispenser en exteriores.

Mantener el dispenser lejos de temperaturas elevadas, como estufas, cocinas, luz solar directa. Ya que no solo afecta el funcionamiento del equipo, sino que también la calidad del agua en el botellón.



**Ante cualquier consulta,
duda o reclamo no dudes en
comunicarte con nosotros
por WhatsApp al
☎ 11 4400-4463.**

¡Quedamos a disposición de usted!